



www.vcx.com.pl

KARTA KATALOGOWA

Wkładka topikowa 10x38 500v gG/gL



- Wkładka topikowa 10x38 AC
- Używana powszechnie używane w domach, warsztatach, garażach do ochrony instalacji oraz podłączonych do niej urządzeń przez przeciążeniami lub zwarciami.
- Prąd znamionowy: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A
- Napięcie znamionowe: 500V AC
- Zgodna z normą IEC60269

MODEL	NAZWA	OPAKOWANIE	NUMER KATALOGOWY
10X38 AC 6A	Wkładka topikowa 10x38 500v gG/gL 6A	10 SZTUK	10X38 AC 6A
10X38 AC 10A	Wkładka topikowa 10x38 500v gG/gL 10A	10 SZTUK	10X38 AC 10A
10X38 AC 16A	Wkładka topikowa 10x38 500v gG/gL 16A	10 SZTUK	10X38 AC 16A
10X38 AC 20A	Wkładka topikowa 10x38 500v gG/gL 20A	10 SZTUK	10X38 AC 20A
10X38 AC 25A	Wkładka topikowa 10x38 500v gG/gL 25A	10 SZTUK	10X38 AC 25A
10X38 AC 32A	Wkładka topikowa 10x38 500v gG/gL 32A	10 SZTUK	10X38 AC 32A

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Obciążenia przekraczające wartości podane od Producenta mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia.



www.vcx.com.pl

DATA SHEET

Fuse link 10x38 500v gG/gL



- Widely used in homes, workshops, garages to protect installations and connected equipment from overloads or short circuits.
- Rated current: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A
- Rated voltage: 500V AC
- Compliant with IEC60269

MODEL	NAME OF PRODUCT	PACKAGE	CATALOG NUMBER
10X38 AC 6A	Fuse link 10x38 500v gG/gL 6A		
10X38 AC 10A	Fuse link 10x38 500v gG/gL 10A	10 pieces	10X38 AC 10A
10X38 AC 16A	Fuse link 10x38 500v gG/gL 16A	10 pieces	10X38 AC 16A
10X38 AC 20A	Fuse link 10x38 500v gG/gL 20A	10 pieces	10X38 AC 20A
10X38 AC 25A	Fuse link 10x38 500v gG/gL 25A	10 pieces	10X38 AC 25A
10X38 AC 32A	Fuse link 10x38 500v gG/gL 20A	10 pieces	10X38 AC 32A

Safety information:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.