

## KARTA KATALOGOWA


### PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA AC D02 63A 3P PRO + ZAMONTOWANE WKŁADKI D02



- W zestawie komplet wkładek bezpiecznikowych D02 63A
- Prąd znamionowy (In) - 63A max
- Napięcie znamionowe - 415 V AC
- Liczba biegunów - 3P
- Sposób montażu - szyna TH-35
- Liczba modułów – 3
- Stopień ochrony - IP20
- Konstrukcja modułowa
- Kategoria użytkowania - AC-22B
- **UWAGA – PODŁĄCZENIE ZASILANIA WYŁĄCZNIE OD DOŁU**

MODEL	NAZWA	OPAKOWANIE	EAN
D02-63A PRO 3P	Podstawa bezpiecznikowa D02 63A 3P PRO + wkładki	2 szt.	5905440094600

#### WYMIARY:



#### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Obciążenia przekraczające wartości podane od Producenta mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia

## DATA SHEET


### AC FUSE BASE D02 63A 3P PRO + PRE-INSTALLED D02 FUSE LINKS



- Supplied with a complete set of D02 63A fuse links
- Rated current (In): max. 63 A
- Rated voltage: 415 V AC
- Number of poles: 3P
- Mounting method: TH-35 (DIN rail)
- Number of modules: 3
- Degree of protection: IP20
- Modular design
- Utilization category: AC-22B
- **WARNING – SUPPLY CONNECTION ONLY FROM THE BOTTOM (IN)**

PRODUCT CODE	NAME	PACKAGING	EAN
D02-63A PRO 3P	D02 Fuse Base 63A 3P PRO + Fuse Links	2 pcs.	5905440094600

#### DIMENSION:



#### SAFETY INFORMATION:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.